

FICHA TÉCNICA



Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água conforme quantidade indicada.

PREPARO DO PRODUTO

Em um recipiente limpo e estanque, misture de 4,0 a 4,6 litros de água limpa com 1 (um) saco de ARGAMASSA PORCELANATO INTERNO JOFEGE MIX;

O tempo máximo de utilização da ARGAMASSA PORCELANATO INTERNO JOFEGE MIX é de 2 (duas) horas (em temperatura ambiente acima 20°C, o prazo deve ser reduzido). Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, bastando apenas amassá-la novamente após repouso de 15 minutos.

ACABAMENTO

Efetue a limpeza das peças cerâmicas no máximo em 1 (uma) hora após a aplicação e sempre consulte os fabricantes de cerâmicas especiais sobre como proceder para sua limpeza. Nunca utilize ácido para a limpeza.

Sempre mantenha juntas de assentamento entre as peças cerâmicas, conforme especificações de seu fabricante. O rejuntamento das peças cerâmicas deve ser iniciado após três dias do seu assentamento.

Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o assentamento e de tráfego pesado em áreas Internas por 7 dias

PORCELANATO

INTERNO

COMPOSIÇÃO

A ARGAMASSA PORCELANATO INTERNO JOFEGE MIX é uma mistura homogênea de cimento branco, agregados classificados e aditivos especiais não-tóxicos.

INDICAÇÃO

Adequada para aplicação de revestimentos cerâmicos até 100 cm x 100 cm, em ambientes internos, paredes e pisos, de áreas residenciais, comerciais e industriais.

RENDIMENTO

+/- 4,0 kg/m² para aplicação só na base e +/- 8,0 kg/m² para aplicação base e no verso da placa.

BASE PARA APLICAÇÃO

- Emboço ou argamassa de contrapiso sarrafeada ou desempenada curada há 14 dias; concreto com superfície rústica ou lisa curado há 28 dias; alvenaria de blocos vazados de concreto, silico-calcários ou concreto celular com mais de 14 dias, desde que utilize o revestimento conforme norma técnica 13754;
- A superfície da base onde será aplicada deve estar plana, firme, limpa, seca, fria ao tato, isenta de poeiras, óleo, tinta, restos de argamassa ou quaisquer outros resíduos que impeçam a aderência.

APLICAÇÃO

- Primeiro faça uma camada de 3 mm a 5 mm com o lado liso da desempenadeira metálica;
- Em seguida, passe o lado dentado da desempenadeira de forma inclinada em relação a base, formando cordões e sulcos em um ângulo de 60° e estendendo o produto numa área de aproximadamente 2mm;
- Remova o excesso com os dentes da desempenadeira e, se quiser, remisture ao restante do material preparado sem adicionar água;
- Assente as peças cerâmicas, que devem estar secas e com o verso limpo, sobre os cordões, fazendo-as deslizar;
- Com o auxílio dos dedos, faça movimentos vibratórios e bata levemente com um martelo de borracha promovendo impactos sem danificar a superfície das peças cerâmicas até amassar totalmente os cordões e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.



ATENÇÃO!

- Placas com área superior que 900cm² e/ou que apresentem reentrâncias ou saliências superiores que 1mm ou em áreas de alto tráfego deverão receber uma dupla aplicação em seu verso (tardoz) e ao substrato (local da aplicação) com a desempenadeira dentada e os cordões deverão ser cruzados com os da superfície a ser revestida. Peças de alumínio devem ser protegidas por correrem risco de manchas.

IMPORTANTE

- Utilizar equipamentos de proteção individual (EPIS) como óculos, luvas de borracha e máscara respiratória;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica;
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

VALIDADE

365 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

ARMAZENAMENTO

Local seco, arejado e protegido e sobre estrados, distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 1,5m de altura.

O TAMANHO DOS DENTES DA DESEMPENADEIRA DEPENDE DA ÁREA DA SUPERFÍCIE DA PLACA CERÂMICA:

Área "S" da superfície da placa de porcelanato (cm ²)	Formato do dente da desempenadeira (mm)	Aplicação da Argamassa
S < 400	quadrado 6X6X6	na base
400 < S < 900	quadrado 8X8X8	na base
S < 900	quadrado 8X8X8	na base e no verso do porcelanato

*Verifique sempre as dimensões dos dentes da desempenadeira. Se desgastarem em mais de 1 mm, substitua por uma nova.



@jofegemix
jofegemix.com.br

(11) 99603.0094

UNIDADE ITATIBA-SP
Av. Pedro Mascagni, 650
Itatiba-SP

UNIDADE PIRACICABA-SP
Rua Rosário Takaki, 740 - Galpão 01
Piracicaba-SP